

CALDERA DE AGUA A KEROSÉN INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MODELO FB-52N(FS)/FB-38N(FS)

IMPORTANTE

LEA Y ENTIENDA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR O USAR ESTA CALDERA. GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIAS FUTURAS. VERIFIQUE LOS CÓDIGOS Y ORDENANZAS LOCALES PARA VER LOS USOS PERMITIDOS.

PRECAUCIÓN

ESTA CALDERA NO SE DEBE USAR EN FORMA COMERCIAL NI PARA NINGÚN OTRO PROPÓSITO QUE NO SEA SUMINISTRAR AGUA CALIENTE. OTRO TIPO DE USO PUEDE PROVOCAR UNA FALLA O ACORTAR SU VIDA ÚTIL. NO RETIRE LAS ETIQUETAS Y LA PLACA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE SERVICIO DE LA UNIDAD.

ÍNDICE

SECCIÓN A	3
Datos útiles de seguridad	3
Características de seguridad	
SECCIÓN B	6
Especificaciones	6
SECCIÓN C	11
Guía del combustible	
SECCIÓN D	12
Operación	
Carga de combustible	
Retiro del aire atrapado	
Inspección antes de la operación	
Funcionamiento	
Apagado de la unidad	
Ajuste de la temperatura del agua	
Interruptor diferencial e interruptor DIP	
Prevención del congelamiento	
Inactividad prolongada	14
SECCIÓN E	15
Mantenimiento de rutina	
Inspección y mantenimiento	15
Puntos de Inspección y Mantenimiento	15
SECCIÓN F	18
Detección de Fallas	18
Códigos de errores en el visor	19

SECCIÓN A

Datos útiles de seguridad

Las instrucciones que se incluyen en este manual se clasifican en los tipos siguientes: "ADVERTENCIA" y "PRECAUCIÓN". Estas instrucciones tienen como objetivo entregar información importante para un funcionamiento seguro.

"ADVERTENCIA" indica la posibilidad de causar un accidente fatal o lesiones serias al usuario si la caldera se opera de manera incorrecta.

"PRECAUCIÓN" indica la posibilidad de causar lesiones serias al usuario o daños materiales si la caldera se opera de manera incorrecta.

ADVERTENCIA

- 1. Nunca use ningún otro combustible que no sea kerosén sin agua. <u>NUNCA</u>
 <u>USE BENCINA NI GASOLINA</u>. El uso de dichos combustibles puede dar
 como resultado una explosión y/o un incendio y provocar lesiones.
- 2. Nunca guarde líquidos o materiales inflamables como bencina cerca de la unidad.
- 3. Esta unidad debe ser instalada por una persona autorizada y con licencia debido a que se deben efectuar conexiones eléctricas, de agua y combustible.
- 4. RIESGO DE EXPLOSIÓN Y CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN INTERIORES. Antes de hacer funcionar, asegúrese de que el cañón de salida esté libre de nieve, hielo, hojas, nidos de pájaros o tiro fuerte.
- 5. RIESGO DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN INTERIORES E INCENDIO. Asegúrese de que el cañón de salida esté debidamente instalado y conectado. Se debe usar cinta de aluminio para sellar las conexiones del cañón de salida.
- 6. RIESGO DE LESIONES PROVENIENTE DE LAS PIEZAS MÓVILES Y DESCARGAS ELÉCTRICAS. Desconecte el cable de alimentación antes de poner en servicio la unidad.
- 7. Esta caldera ha sido diseñada para ser usada a no más de 1.300 m sobre el nivel del mar. La caldera puede experimentar una falla en la combustión si se usa a una altura mayor. Consulte con su distribuidor local para usar a altitudes superiores a 800 m 1300 m sobre el nivel del mar.

PRECAUCIÓN

- 1. RIESGO DE LESIONES POR QUEMADURAS. Las calderas están destinadas a producir agua caliente. El agua calentada a una temperatura que sea satisfactoria para lavar ropa, lavar platos y otras necesidades de sanitización puede producir quemaduras y lesiones permanentes por contacto. Antes de cambiar la fijación de la temperatura, asegúrese de que nadie esté usando la ducha. Un aumento en la fijación de la temperatura incrementa el riesgo de sufrir lesiones por quemaduras.
- 2. RIESGO DE LESIONES POR QUEMADURAS. Al usar una ducha, examine la temperatura del agua con su mano antes de entrar a la ducha.

3. RIESGO DE LESIONES POR QUEMADURAS. No toque el agua caliente que sale de la válvula de alivio de presión.

OTRAS PRECAUCIONES

- 1. Esta unidad es solo para uso en interiores. Evite su exposición a la lluvia o humedad.
- 2. No use para beber o cocinar hasta que el suministro de agua haya sido aprobado por las autoridades locales.
- 3. El agua caliente (o agua fría) que queda en el intercambiador térmico o tubería no debe ser usada para cocinar o beber.
- 4. Cuando se usa una gran cantidad de agua caliente, la temperatura puede cambiar, aun cuando no se haya cambiado la fijación de la temperatura. Se debe tener precauciones especiales si se abren dos llaves al mismo tiempo.
- 5. Si la unidad parecer estar funcionando de manera anormal o si se produce una emergencia, apague la unidad y llame a una persona del servicio autorizado.
- 6. Se recomienda evitar el uso de agua dura. En regiones donde el agua dura sea la única fuente de agua, se recomienda el uso de un ablandador de agua o la realización de mantenimiento periódico para limpiar el calcio de carbonato acumulado.
- 7. No use una unidad dañada. Si se necesitan reparaciones, póngase en contacto con su distribuidor.
- 8. Mantenga el área alrededor de la unidad, el estanque de combustible y el cañón de salida limpio y libre de materiales inflamables.
- 9. Si usted tiene pensado permanecer un tiempo prolongado fuera de casa, desconecte la válvula de combustible del estanque de combustible. Coloque el "POWER SWITCH" en "OFF" y desconecte el cable de suministro de electricidad.
- 10. Si no se usa la unidad por un tiempo prolongado, el estanque de combustible puede contener agua producida por condensación. Asegúrese de revisar todos los filtros, y limpie o cambie los filtros antes de usar la unidad.
- 11. Antes de cambiar la fijación de la temperatura, asegúrese de que la caldera de agua no esté siendo usada por ningún miembro de su familia en ningún lugar de la casa. Todos los miembros de la familia deben estar al tanto de esta "Precaución".

Características de seguridad

1. Dispositivo de seguridad de encendido (sensor de llama)

La unidad detendrá todas las operaciones de manera automática si el encendido falla o si la llama falla durante la combustión. En el visor parpadearán "E" y "6" o "E" y "7" de manera alternativa.

2. Dispositivo de seguridad de encendido vacío

Si el intercambiador térmico no está lleno con agua y la unidad está encendida, la unidad detiene todas las operaciones de manera automática. Abra una llave de agua caliente después de enfriar el intercambiador térmico y asegúrese de que el agua salga de manera continua. Luego vuelva a presionar el POWER SWITCH ("Interruptor de Encendido") después de haber suministrado agua al intercambiador térmico.

3. Protector de sobre-calentamiento

Con el fin de evitar quemaduras, el protector de sobrecalentamiento detiene automáticamente todas las operaciones si el agua en el intercambiador térmico alcanza temperaturas anormalmente altas debido a una falla en el controlador de temperatura. En el visor parpadearán "E" y "4" de manera alternativa.

4. Sistema de recuperación en caso de falla de alimentación

Si hay una falla de energía durante la operación de la caldera de agua, la unidad se apagará. Cuando vuelva la electricidad, la unidad se volverá a encender de manera automática.

5. Interruptor anti-volcamiento

Cuando la unidad detecta un movimiento sísmico o shock, se activa este dispositivo para detener el funcionamiento. En el visor parpadearán "E" y "5" de manera alternativa.

6. Filtro de combustible

Este filtro especial captura cualquier impureza o suciedad presente en el combustible antes de enviarlo al quemador.

7. Interruptor bi-metal del intercambiador térmico

Si la temperatura del intercambiador térmico se eleva de manera anormal debido a una falla en el termostato, el quemador se apagará de manera automática y en el visor parpadearán "E" y "9" de manera alternativa. Vuelva a presionar el POWER SWITCH después de presionar el botón Reset del interruptor bi-metal del intercambiador térmico

PRECAUCIÓN: Desconecte el cable de alimentación antes de poner en funcionamiento la unidad.

RIESGO DE LESIONES POR QUEMADURAS. No toque el intercambiador térmico mientras está caliente.

SECCIÓN B

Especificaciones

ESPECIFICACIONES

Modelo: FB-52N(FS) / FB-38N(FS)

Tipo: - Tipo de combustión Vapor a presión
- Sistema de escape Escape tipo forzado
- Propósito Calefacción de piso

Encendido: Chispa de descarga de alto voltaje

Combustible: Kerosén (parafina)

Consumo de combustible: 5.85 l/h 4.2 l/h

Eficiencia 87.0%

Producción calorífica: 179.000 BTU/h 127.000 BTU/h

(52.4 kW) / (37.6 kW)

Capacidad del intercambiador térmico: 25 1 / 19.5 1

Presión máxima: 100 kPa

Área de conducción térmica del intercambiador

térmico: $1.0 \text{ m}^2 / 0.9 \text{ m}^2$

Dimensiones (A x P x Alt.) 320x570x983mm/320x570x866 mm

Peso: 37 kg / 35 kg

Potencia eléctrica nominal: AC230 V, 50 Hz

Encendido: 138 W / 106 W Combustión: 129 W / 86 W

Temperatura ambiente de operación: -20°C – 40°C

Humedad: 90% (en una condición sin

condensación por rocío

Temperatura del aire de escape: menor a 260°C

Diámetro del cañón de salida requerido: Ø 106 mm

Nivel de presión acústica: 52 dB (A) / 48 dB (A)

Boquilla: - Cantidad de vapor 1.35 GPH / 1.10 GPH

Patrón de rociamiento Danfoss KH

- Ángulo de rociamiento 60°

Dispositivo de seguridad: Dispositivo de seguridad de

encendido, protector de

sobrecalentamiento, sistema de recuperación si se corta la energía, filtro de combustible, interruptor bimetal de intercambiador térmico, interruptor anti-volcamiento


interruptor until voicumento

Accesorios: Control remoto (1), cordón de

control remoto (8 m)

ESQUEMA DE DIMENSIONES


FB-52N(FS)




(solo lado izquierdo)


o cordón de alimentación (ambos lados)

FB-38N(FS)






CONTROL REMOTO



CONSTRUCCIÓN



SECCIÓN C

Guía del combustible

La Caldera de Agua Toyotomi está diseñada para usarse solo con kerosén Grado 1-K de ASTM. El uso de kerosén de baja calidad hará que disminuya el rendimiento del quemador, lo que llevará a una combustión anormal y a una menor vida útil.

Compre solo kerosén 1-K en bidones no rojos reservados exclusivamente para kerosén y marcados con la palabra "KEROSEN". Guarde siempre el kerosén en un lugar separado de donde usted guarda gasolina para sus generadores de energía y así evitar el uso accidental de gasolina en su caldera de agua.

Qué comprar ...

SIEMPRE: KEROSEN limpio y de alta calidad ASTM N° 1-K.

SIEMPRE: Kerosén libre de contaminantes, agua o turbiedad.

NUNCA: Gasolina, alcohol, gasolina blanca, combustible para hornillos

para acampar o aditivos.

NUNCA: Combustible de color amarillo o con olor picante.

Cómo almacenarlo ...

SIEMPRE: Guarde en un bidón limpio, de color no rojo, claramente marcado

con la palabra "KEROSÉN"

SIEMPRE: Guarde siempre alejado de la luz directa del sol, fuentes de calor o

cambios extremos de temperatura

NUNCA: En un recipiente de vidrio o uno que se haya usado para otros

combustibles

NUNCA: Por más de seis meses.

NUNCA: En un lugar habitado.

Por qué es importante ...

El kerosén puro y limpio es esencial para un funcionamiento seguro y eficiente de la caldera de agua. Kerosén de mala calidad o contaminado puede provocar:

- Excesivos depósitos de alquitrán en el quemador y el tubo de combustión.
- Combustión incompleta.
- Menor vida útil

El uso de un combustible inflamable altamente volátil, como la gasolina o bencina, puede producir llamas incontrolables, creando de esa forma un severo peligro de incendio.

SECCIÓN D

Operación

Carga de combustible

ADVERTENCIA: Use solo KEROSÉN. Nunca use gasolina o bencina, diluyente,

benceno, aceite liviano o aceite residual.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el combustible esté limpio y libre de suciedades


y agua. El agua y las suciedades pueden provocar una falla en la combustión y acortar la vida útil de los componentes, como por ejemplo la Bomba de Combustible. Asegúrese de volver a cargar combustible antes de que el estanque quede vacío. Evite hacer


funcionar con el Estanque de Combustible y el Tubo de

Combustible vacíos.


Retiro del aire atrapado

Al hacer funcionar por primera vez o cuando se vuelva a cargar combustible en un Estanque vacío, puede haber aire atrapado en el Tubo de Combustible, lo que dificulta el encendido. En este caso, siga el procedimiento que se indica a continuación:





- 2. Suelte los dos (2) tornillos del Panel Delantero y retire el Panel Delantero.
- 3. Para recoger el combustible que se purgará, coloque un pequeño recipiente debajo del filtro.
- 4. Suelte el tornillo ubicado en la parte superior del Filtro de Combustible. Elimine de inmediato cualquier salpicadura de combustible.
- 5. Retire el aire atrapado por completo. El no remover todo el aire provocará un encendido inadecuado y puede apagar la unidad.
- 6. Apriete el Tornillo después de haber removido el aire atrapado.
- 7. Conecte al enchufe de pared. Encienda la unidad presionando el INTERRUPTOR DE ENCENDIDO.






- 1. Vea si hay fugas de agua en los Tubos de Circulación.
- 2. Asegúrese de que haya una cantidad suficiente de combustible en el Estanque de Combustible y que no haya fugas en el Tubo de Combustible.
- 3. Asegúrese de que la Fuente de Alimentación esté bien conectada y debidamente conectada a tierra con la unidad.
- 4. Asegúrese de que el área alrededor de la Caldera de Agua se encuentre libre de materiales inflamables, como gasolina, diluyente o vapores inflamables.
- 5. Asegúrese de que los Tubos de Escape estén conectados de manera segura y que no haya fugas.

Funcionamiento

PRECAUCIÓN:

Un ajuste de temperatura muy alta aumenta el riesgo de lesiones por quemaduras (combustión térmica a baja temperatura).



- 1. Abra la Válvula del Estanque de Combustible.
- 2. Presione el INTERRUPTOR DE ENCENDIDO del Control Remoto. Se encenderá la luz de funcionamiento y en el visor dirá "7". El funcionamiento automático se basa en la temperatura del agua dentro del intercambiador térmico. La luz del "QUEMADOR" se enciende cuando el quemador se encuentra en su modo de operación.


SI SE PRESENTA UNA FALLA EN EL ENCENDIDO

- 1. Cuando se usa por primera vez la Caldera de Agua después de haber sido instalada o vuelta a llenar con combustible, puede que no encienda debido al aire que quedó en el Tubo de Combustible. Si ese fuera el caso, saque el aire del Tubo de Combustible como se describió en la sección anterior.
- 2. Asegúrese de que el estanque de Combustible esté libre de agua. Si no lo estuviera, retire el agua a través de la Válvula de Purga. Si hay agua en el interior de la Taza de Drenaje, saque el agua por completo.

Apagado de la unidad

- 1. Presione el INTERRUPTOR DE ENCENDIDO del Control Remoto.
- 2. Cierre la Válvula del Estanque de Combustible.

Ajuste de la temperatura del agua



La temperatura del agua en circulación se puede subir o bajar presionando los botones selectores de temperatura. Para ajustar la temperatura del agua, use el botón "^" para fijar la temperatura en un valor mayor y el botón "V" para bajar la temperatura. La temperatura fijada (visor de fijación) permanece aun cuando se corte la energía.

Visor de Fijación y Temperatura del Agua en Circulación									
Visor de Fijación	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Temp. del	20°C	30°C	40°C	45°C	50°C	55°C	60°C	70°C	80°C
agua en									
circulación									

Interruptor diferencial e interruptor DIP

Con el Interruptor Diferencial del Tablero Principal de Circuitos se controla la temperatura del agua en circulación en el rango diferencial de 2°C, diferencial de 6°C o diferencial de 12°C.

NOTA:

Si se selecciona el diferencial amplio, se reducirá la frecuencia del ciclo de encendido y los apagones del Quemador.

La posición del Interruptor DIP está fijado de fábrica en "diferencial de 6°C".

Control del funcionamiento a través de la entrada externa (entrada E-CON)

Esta unidad está equipada con un terminal de "Entrada Externa (Entrada E-CON)".

Prevención del congelamiento

Con el fin de evitar cualquier tipo de daño o fugas a causa del congelamiento, asegúrese de que el agua en circulación contenga líquido anticongelante de concentración adecuada, independiente de si se está usando la unidad en una región fría o en una región cálida.

- Use siempre el líquido anticongelante genuino de Toyotomi.
- Cambie el agua en circulación cada 2 años.

Inactividad prolongada

Al dejar la unidad sin usar por un tiempo prolongado, desconecte el Cable de Suministro de Energía después de apagar la unidad presionando el INTERRUPTOR DE ENCENDIDO.

SECCIÓN E

Mantenimiento de rutina

Inspección y mantenimiento

ADVERTENCIA: RIESGO DE LESIONES PROVENIENTE DE LAS PARTES

MÓVILES Y DESCARGAS ELÉCTRICAS. Desconecte el Cable

de Alimentación de Energía ante de inspeccionar y prestar asistencia técnica a la unidad. Todas las reparaciones deben dejarse en manos de profesionales. RIESGO DE EXPLOSIÓN Y

CONTAMINACIÓN EN INTERIROES. Antes de hacer funcionar, asegúrese de que el Cañón de Salida esté libre de

nieve, hielo, hojas, nidos de pájaros o tiros fuertes.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE LESIONES POR QUEMADURAS. No toque la

Parte Superior del Cañón de Salida y el Cañón de Salida.

Al inspeccionar, haga SIEMPRE lo siguiente:

a. Desconecte el Interruptor de Encendido.

b. Desconecte el Enchufe desde la pared.

c. Cierre la Válvula del Estanque de Combustible.

Al inspeccionar, NUNCA haga lo siguiente:

- a. NO retire el Termistor.
- b. <u>NO</u> retire el Interruptor Antivolcamiento.
- c. NO ajuste la presión de la Bomba de Combustible.

Puntos de Inspección y Mantenimiento

1. INFLAMABLE EN EL AMBIENTE (REGULARMENTE) Retire todo el material inflamable del área.

2. FUGAS DE COMBUSTIBLE (REGULARMENTE)

Revise siempre las fugas de combustible. Limpie las salpicaduras de combustible cuidadosamente cuando el combustible es lubricante. Si se encuentra una fuga, desconecte la unidad hasta que se corrija el problema.

- 3. INSPECCIÓN DEL TUBO DE COMBUSTIBLE (REGULARMENTE) Vea si hay fugas de combustible del Tubo de Combustible. Cambie si se encuentran roturas o fugas.
- 4. FUGAS DE AGUA (REGULARMENTE)
 Revise el intercambiador térmico para ver si hay fugas de agua. Corrija siempre al encontrar una.

5. OLOR U HOLLÍN (REGULARMENTE)

Revise la parte superior del Cañón de Salida cuando haya un olor anormal o ver si se ha acumulado hollín. Consulte con su distribuidor si se encuentra esto.

6. POLVO (UNA VEZ AL MES)


Vea si hay polvo dentro de la unidad y en el fondo (base).

7. AGUA DENTRO DEL ESTANQUE DE COMBUSTIBLE (UNA VEZ AL MES)

Saque el agua o las partículas de desechos que se acumulan dentro del Estanque de Combustible.

8. FILTRO DE COMBUSTIBLE (UNA VEZ AL MES)

Las vibraciones, ruidos, fallas de encendido y combustión podrían ser provocadas por el agua o partículas de desechos en el Filtro de Combustible. Limpie el Filtro de Combustible con kerosén una vez al mes.




9. CAÑÓN DE SALIDA (UNA VEZ AL AÑO)

Si el Cañón de Salida está tapado, la combustión será inadecuada. La inspección para ver si hay acumulación de hollín o si está tapado se debe realizar al menos una vez al año. Asegúrese de no colocar combustibles en el área del Cañón de Salida.

10. VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN (UNA VEZ AL MES)

La Válvula de Alivio de Presión puede quedar inmovilizada a veces debido a la corrosión de los tubos o depósitos minerales en los mismos. Levante la palanca de la Válvula de Alivio de Presión una vez al mes y asegúrese de que la Válvula se pueda mover.



11. ENCHUFE DE LA UNIDAD Y DE PARED (UNA VEZ AL MES)


Asegúrese de que el Enchufe de la unidad se encuentre libre de polvo. Asegúrese de que el Enchufe de la Unidad encaje de forma segura en el Enchufe de Pared.

12. INSPECCIÓN DEL QUEMADOR (CADA SEIS MESES) Revise el quemador y el área de combustión para ver si hay hollín. Limpie si encuentra hollín.

13. EMPAQUETADURAS Y SELLADO (CADA SEIS MESES) Vea si hay fugas de agua causadas por el sellado inadecuado del Tubo de Agua en Circulación. Consulte con su distribuidor si hay fugas.

14. SENSOR DE LLAMA (CÉLULA FOTOELÉCTRICA) (CADA SEIS MESES)

- a. Saque el Sensor de Llama que se ubica a la izquierda del Quemador dentro del Gabinete.
- b. Si la superficie receptora de la célula fotoeléctrica del Sensor de Llama se ensucia o se contamina, la unidad no funcionará de manera adecuada. Se debe limpiar la superficie receptora de la célula fotoeléctrica con un paño suave cada 6 meses.



15. MOTOR DEL SOPLADOR (CADA SEIS MESES)
Asegúrese de que no haya polvo en el ventilador del motor del soplador.

SECCIÓN F

Detección de Fallas

ADVERTENCIA: RIESGO DE LESIONES PROVENIENTES DE PARTES

MÓVILES Y DESCARGAS ELÉCTRICAS.

Desconecte el Cordón de Suministro de Energía antes de prestar asistencia técnica a la unidad. Todas las reparaciones deben ser

dejadas en manos de profesionales.

No vuelva a usar la unidad hasta que se haya determinado la

causa del problema.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE LESIONES POR QUEMADURAS. No toque la

unidad y el Intercambiador Térmico mientras estén calientes.

Si existe alguna anormalidad, determine las causas usando la lista que se incluye a continuación y tome la medida correspondiente. Consulte con su distribuidor si no se pueden corregir los problemas usando esta tabla.

ENCIENDE ENCIENDE ENCIENDE Encient En		PROBLEMA	CÓDIGO	CAUSA	SOLUCIÓN
LUZ DE ENCENDIDO NO ENCIENDE LUZ DE ALARMA SE E3 LUZ DE ALARMA SE ENCIENDE DESPUÉS DE ENCENDER LA UNIDAD ENCIENDE DESPUÉS DE ENCENDER LA UNIDAD EL MOTOR DEL SOPLADOR FUNCIONA, PERO EL ENCENDIDO NO SE PRODUCE ENCENDIDO NO SE PRODUCE E7 E7 B1a en el termistor. Interruptor bi-metal activado. Fusible térmico activado eliminar la causa. Cámbielo Repare o cambie. E7 B1a en el dispositivo de encendido. E7 B1a en el termistor. B1a en el termica activado B2 eliminar la causa. Cámbielo. B2 eliminar la cau			DE		
ENCIENDE ENCIENDE ENCIENDE Energía desconectado Suministro de energía			ERROR		
LUZ DE ALARMA SE ENCIENDE DESPUÉS DE ENCENDER LA UNIDAD ENCENDER LA UNIDAD EL MOTOR DEL SOPLADOR FUNCIONA, PERO EL ENCENDIDO NO SE PRODUCE EL ENCENDIDO NO SE PRODUCE ET TAIL en el dispositivo de encendido. E7 Falla en el dispositivo de encendido. E7 Falla en el dispositivo de encendido. E7 Falla en el dispositivo de encendido. E8 Reducción anormal del voltaje eléctrico. E7 No hay combustible. E7 Aire atrapado en el tubo de combustible tapado. E7 Falla en el tablero de circuitos. E7 Aire atrapado en el tubo de combustible tapado. E8 APAGA DESPUÉS DE E6 Célula fotoeléctrica de consulte con el distribuidor. E7 Aire atrapado en el tubo de combustible tapado. E8 APAGA DESPUÉS DE E6 Célula fotoeléctrica de consulte con el distribuidor. E8 APAGA DESPUÉS DE E6 Célula fotoeléctrica de consulte con el distribuidor. E8 APAGA DESPUÉS DE E6 Célula fotoeléctrica de consulte con el distribuidor. E8 APAGA DESPUÉS DE E6 Célula fotoeléctrica de circuitos. E8 APAGA DESPUÉS DE E6 Célula fotoeléctrica de circuitos. E8 APAGA DESPUÉS DE E6 Célula fotoeléctrica datrapado. E9 Falla en el tablero de circuitos. E7 Falla en el tablero de circuitos. E8 APAGA DESPUÉS DE E6 Célula fotoeléctrica datrapado. E9 Falla en el tablero de circuitos. E9 Falla en el tablero de circuitos. E9 Célula fotoeléctrica deliminar la causa. Cámbielo Respués de eleminar la causa. Cámbielo Respués de eleminar la causa. E7 Ubicación anormal y ajuste del eleminar la causa. E7 Falla en el sensor de llama o se recibe luz en la superio circuitos. No hay combustible. E7 Aire atrapado en el tubo distribuidor. E8 APAGA DESPUÉS DE E6 Célula fotoeléctrica de circuitos. E8 APAGA DESPUÉS DE E6 Célula fotoeléctrica de circuitos. E8 APAGA DESPUÉS DE E6 Célula fotoeléctrica de circuitos. E8 APAGA DESPUÉS DE E6 Célula fotoeléctrica datrapado. E9 Consulte con distribuidor. E9 Consulte con dist		LUZ DE ENCENDIDO NO	-	Cordón de suministro de	Conecte el cordón de
LUZ DE ALARMA SE ENCIENDE DESPUÉS DE ENCENDER LA UNIDAD ED ENCENDER		ENCIENDE		energía desconectado	suministro de
ENCIENDE DESPUÉS DE ENCENDER LA UNIDAD EUROTOR DEL SOPLADOR EUROCIONA, PERO E					energía
ENCENDER LA UNIDAD E9 E1 MOTOR DEL SOPLADOR FUNCIONA, PERO EL ENCENDIDO NO SE PRODUCE E7 Función anormal y ajuste del electrodo. E7 Reducción anormal de voltaje eléctrico. E7 No hay combustible. E7 Aire atrapado en el tubo de combustible tapado. E7 Filtro de combustible tapado. E7 Filtro de combustible tapado. E7 FILTRO DEL SOPLADOR FUNCIONA, PERO EL ENCENDIDO NO SE PRODUCE E7 FILTRO DEL SOPLADOR FUNCIONA, PERO EL ENCENDIDO NO SE PRODUCE E7 FILTRO DEL SOPLADOR FILTRO DEL SOPLADOR FILTRO DEL SOPLADOR FILTRO DE SUBJECTIVE CAMBRICO FILTRO DE SUBJECTIVE FILTRO DE SUBJEC		LUZ DE ALARMA SE	E3	Falla en el termistor.	Cámbielo.
EL MOTOR DEL SOPLADOR FUNCIONA, PERO EL ENCENDIDO NO SE PRODUCE ET PUNCIONA, PERO EL ENCENDIO EL ENCENDIO EL ENCENDIO EL ENCENDIO EL ENCENDER ET PUNCIONA, PERO EL ENCENDIO EL ENCENDIO EL ENCENDIO EL ENCENDER ET PUNCIONA, PERO EL ENCENDIO		ENCIENDE DESPUÉS DE		Interruptor bi-metal	Resetee después de
EL MOTOR DEL SOPLADOR FUNCIONA, PERO EL ENCENDIDO NO SE PRODUCE ENCENDIDO NO SE PRODUCE E7 E7 E7 E7 E7 E8 E7 E8 E7 E7		ENCENDER LA UNIDAD	E9	activado.	eliminar la causa.
FUNCIONA, PERO EL ENCENDIDO NO SE PRODUCE Bandard B			E9	Fusible térmico activado	Cámbielo
ENCENDIDO NO SE PRODUCE Section Enceptora de la célula fotoeléctrica.		EL MOTOR DEL SOPLADOR	E2	Falla en el sensor de	Repare o cambie.
de la célula fotoeléctrica. Ubicación anormal y ajuste del electrodo. E7 Falla en el dispositivo de encendido. E7 Reducción anormal del voltaje eléctrico. E7 No hay combustible. E7 Aire atrapado en el tubo de combustible atrapado. E7 Falla en el tablero de circuitos. E7 Aire atrapado en el tubo de combustible atrapado. E8 APAGA DESPUÉS DE E6 Célula fotoeléctrica manchada. E8 APAGA DESPUÉS DE E6 Célula fotoeléctrica atrapado. E8 APAGA DESPUÉS DE E6 Célula fotoeléctrica manchada. Aire atrapado en el tubo atrapado.		FUNCIONA, PERO EL		llama o se recibe luz en	•
E7 Ubicación anormal y ajuste del electrodo. E7 Falla en el dispositivo de encendido. E7 Reducción anormal del voltaje eléctrico. E7 No hay combustible. E7 Aire atrapado en el tubo de combustible. E7 Aire atrapado en el tubo de combustible. E7 Falla en el tablero de circuitos. E7 Falla en el tablero de circuitos. E8 APAGA DESPUÉS DE E6 Célula fotoeléctrica manchada. E8 Aire atrapado en el tubo distribuidor. E8 APAGA DESPUÉS DE E6 Célula fotoeléctrica manchada. E8 APAGA DESPUÉS DE E6 Célula fotoeléctrica manchada. Aire atrapado en el tubo distribuidor. E8 APAGA DESPUÉS DE E6 Célula fotoeléctrica manchada. Aire atrapado en el tubo distribuidor. E8 APAGA DESPUÉS DE E6 Célula fotoeléctrica manchada. Aire atrapado en el tubo distribuidor. E8 APAGA DESPUÉS DE E6 Célula fotoeléctrica manchada. Aire atrapado en el tubo distribuidor. E8 APAGA DESPUÉS DE E6 Célula fotoeléctrica manchada. Aire atrapado en el tubo distribuidor.		ENCENDIDO NO SE PRODUCE		la superficie receptora	
ajuste del electrodo. Falla en el dispositivo de encendido. E7 Reducción anormal del voltaje eléctrico. E7 No hay combustible. E7 Aire atrapado en el tubo de combustible. E7 Filtro de combustible atrapado. E7 Falla en el tablero de circuitos. E7 Falla en el tablero de circuitos. E8 APAGA DESPUÉS DE E6 Célula fotoeléctrica manchada. E8 ENCENDER E8 APAGA DESPUÉS DE E6 Célula fotoeléctrica manchada. Aire atrapado en el tubo atrapado. E8 APAGA DESPUÉS DE E6 Célula fotoeléctrica manchada. Aire atrapado en el tubo atrapado.				de la célula fotoeléctrica.	
E7 Falla en el dispositivo de encendido. E7 Reducción anormal del voltaje eléctrico. E7 No hay combustible. Vea el medidor de combustible en el estanque de combustible y vuelva a cargar. E7 Aire atrapado en el tubo de combustible. E7 Filtro de combustible atrapado. E7 Falla en el tablero de circuitos. E8 APAGA DESPUÉS DE E6 Célula fotoeléctrica manchada. E8 ENCENDER E8 APAGA DESPUÉS DE E6 Célula fotoeléctrica manchada. Aire atrapado en el tubo atrapado. E8 APAGA DESPUÉS DE E6 Célula fotoeléctrica manchada. Aire atrapado en el tubo atrapado.			E7	Ubicación anormal y	Consulte con el
encendido. Reducción anormal del voltaje eléctrico. E7 No hay combustible. Vea el medidor de combustible en el estanque de combustible. E7 Aire atrapado en el tubo de combustible. E7 Filtro de combustible tapado. E7 Falla en el tablero de circuitos. E8 APAGA DESPUÉS DE E6 Célula fotoeléctrica manchada. E8 ENCENDER E8 APAGA DESPUÉS DE E6 Aire atrapado en el tubo distribuidor. E8 APAGA DESPUÉS DE E6 APAGA DESPUÉS DE E6 Aire atrapado en el tubo distribuidor. E8 APAGA DESPUÉS DE E6 APAGA DESPUÉS DE APAGA DESPUÉS DE E6 APAGA DESPUÉS DE APAGA DE				ajuste del electrodo.	distribuidor.
E7 Reducción anormal del voltaje eléctrico. E7 No hay combustible. E7 Vea el medidor de combustible en el estanque de combustible y vuelva a cargar. E7 Aire atrapado en el tubo de combustible. E7 Filtro de combustible atrapado. E7 Filtro de combustible tapado. E7 Falla en el tablero de circuitos. E8 APAGA DESPUÉS DE E6 Célula fotoeléctrica manchada. E8 ENCENDER E8 APAGA DESPUÉS DE E6 Célula fotoeléctrica manchada. E8 APAGA DESPUÉS DE E6 APAGA A Aire atrapado en el tubo atrapado.			E7	Falla en el dispositivo de	Consulte con el
voltaje eléctrico. No hay combustible. E7 No hay combustible. Vea el medidor de combustible en el estanque de combustible y vuelva a cargar. Saque el aire atrapado. E7 Filtro de combustible tapado. E7 Falla en el tablero de circuitos. SE APAGA DESPUÉS DE E6 ENCENDER E8 Vea el medidor de combustible. Vea el medidor de combustible en el estanque de combustible atrapado. Limpie el filtro. Consulte con el distribuidor. Célula fotoeléctrica manchada. Saque el aire atrapado en el tubo distribuidor. SE APAGA DESPUÉS DE E6 Aire atrapado en el tubo atrapado.				encendido.	distribuidor.
E7 No hay combustible. Vea el medidor de combustible en el estanque de combustible y vuelva a cargar. E7 Aire atrapado en el tubo de combustible. E7 Filtro de combustible atrapado. E7 Filtro de combustible tapado. E7 Falla en el tablero de circuitos. E8 APAGA DESPUÉS DE E6 Célula fotoeléctrica manchada. E8 SE APAGA DESPUÉS DE E6 APAGA DESPUÉS DE APAGA DE			E7	Reducción anormal del	Contacte
E7 Aire atrapado en el tubo de combustible o tapado. E7 Falla en el tablero de comsulte con el tapado. E7 Falla en el tablero de circuitos. E8 APAGA DESPUÉS DE E6 Célula fotoeléctrica manchada. E8 ENCENDER E8 Combustible en el estanque de combustible vuelva a cargar. Saque el aire distribuidor. E7 Falla en el tablero de circuitos. Célula fotoeléctrica Limpie. Saque el aire manchada. Saque el aire distribuidor.				voltaje eléctrico.	electricistas.
E7 Aire atrapado en el tubo de combustible vuelva a cargar. E7 Aire atrapado en el tubo de combustible. E7 Filtro de combustible tapado. E7 Falla en el tablero de circuitos. E8 APAGA DESPUÉS DE E6 Célula fotoeléctrica manchada. E8 ENCENDER E8 APAGA DESPUÉS DE E6 Aire atrapado en el tubo atrapado.			E7	No hay combustible.	Vea el medidor de
SE APAGA DESPUÉS DE E6 Circuitos. distribuidor. SE APAGA DESPUÉS DE E6 Célula fotoeléctrica Limpie. manchada. Saque el aire E6 Aire atrapado en el tubo atrapado.				-	combustible en el
SE APAGA DESPUÉS DE E6 Circuitos. distribuidor. SE APAGA DESPUÉS DE E6 Célula fotoeléctrica Limpie. manchada. Saque el aire E6 Aire atrapado en el tubo atrapado.	ión				estanque de
SE APAGA DESPUÉS DE E6 Circuitos. distribuidor. SE APAGA DESPUÉS DE E6 Célula fotoeléctrica Limpie. manchada. Saque el aire E6 Aire atrapado en el tubo atrapado.	Lac				combustible y
SE APAGA DESPUÉS DE E6 Circuitos. distribuidor. SE APAGA DESPUÉS DE E6 Célula fotoeléctrica Limpie. manchada. Saque el aire E6 Aire atrapado en el tubo atrapado.	pe.				vuelva a cargar.
SE APAGA DESPUÉS DE E6 Circuitos. distribuidor. SE APAGA DESPUÉS DE E6 Célula fotoeléctrica Limpie. manchada. Saque el aire E6 Aire atrapado en el tubo atrapado.	a 0		E7	Aire atrapado en el tubo	Saque el aire
SE APAGA DESPUÉS DE E6 Circuitos. distribuidor. SE APAGA DESPUÉS DE E6 Célula fotoeléctrica Limpie. manchada. Saque el aire E6 Aire atrapado en el tubo atrapado.	le J			de combustible.	atrapado.
SE APAGA DESPUÉS DE E6 Circuitos. distribuidor. SE APAGA DESPUÉS DE E6 Célula fotoeléctrica Limpie. manchada. Saque el aire E6 Aire atrapado en el tubo atrapado.	0 0		E7	Filtro de combustible	Limpie el filtro.
SE APAGA DESPUÉS DE E6 Circuitos. distribuidor. SE APAGA DESPUÉS DE E6 Célula fotoeléctrica Limpie. manchada. Saque el aire E6 Aire atrapado en el tubo atrapado.	lici			tapado.	
SE APAGA DESPUÉS DE E6 Circuitos. distribuidor. SE APAGA DESPUÉS DE E6 Célula fotoeléctrica Limpie. manchada. Saque el aire E6 Aire atrapado en el tubo atrapado.	1 ir		E7	Falla en el tablero de	Consulte con el
ENCENDER manchada. Saque el aire E6 Aire atrapado en el tubo atrapado.	A				distribuidor.
ENCENDER E6 manchada. Aire atrapado en el tubo atrapado. de compustible	- C		E6	Célula fotoeléctrica	Limpie.
E6 Aire atrapado en el tubo atrapado.	ntr:	ENCENDER		manchada.	Saque el aire
de combustible	Tie ₁		E6	Aire atrapado en el tubo	atrapado.
de combustible.	2 3			de combustible.	

		E6	Mucho aire para la combustión.	Consulte con el distribuidor.
		E6	Falla en el sensor de llama	Cambie Cambie
	RUIDOS DESDE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE	-	Aire bloqueado en la línea de combustible.	Saque el aire.
	,		Bomba y línea de entrada tapadas.	Consulte con el distribuidor.
	COMBUSTIÓN RUIDOSA	-	Pasa mucho combustible.	Consulte con el distribuidor.
			Pasa poco combustible.	Consulte con el distribuidor.
			Instalación inadecuada del Cañón de Salida	Consulte con el distribuidor.
	LA TEMPERATURA DEL AGUA CALIENTE ESTÁ MUY BAJA	-	Falla en el termistor.	Consulte con el distribuidor.
	ACUMULACIÓN DE HOLLÍN	-	Ventilador del motor del soplador con polvo. Instalación inadecuada del cañón de salida. Pasa mucho combustible	Consulte con el distribuidor. Vuelva a instalar de manera apropiada. Consulte con el distribuidor.
	NO CALIENTA	-	No se ha presionado el interruptor de encendido del control remoto.	Consulte con el distribuidor.
			Fuga desde la pieza de circulación. Retiro insuficiente de aire.	Vuelva a instalar de manera apropiada. Consulte con el distribuidor.
e parar	FUGA DE COMBUSTIBLE DESDE EL TUBO DE COMBUSTIBLE	-	Conexión suelta en los tubos de combustible	Consulte con el distribuidor.
Después de parar	FUGA DE AGUA	-	Fuga de agua desde el intercambiador térmico (falla en el intercambiador térmico).	Consulte con el distribuidor.

Códigos de errores en el visor

Cuando la caldera de agua tiene alguna falla, la unidad se detiene automáticamente y el Visor indica un Código de Error ("E" & un "Número") que parpadean de manera alternativa.

Visor	CAUSA	RESULTADO	
E+0	Desconecte el terminal puente de		
E+2	El sensor de llama detecta la llam		
E+3	Termistor desconectado.		
E+4	Interruptor de límite alto activado		
E+5	Interruptor anti-volcamiento activ		
E+6	Se apaga después de encender	No hay combustible.	El funcionamiento se
E+7	No enciende	Vuelva a cargar combustible.	detiene y la luz de
E+8	Falla en el motor del soplador	operación y el visor	
E+9	Interruptor bi-metal del intercam	parpadean.	
	activado.		
E+ -			
E+≡	Falla del control remoto o cable d		
E+ -			

NOTA: Para re-encender la unidad, apague la unidad presionando el

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO y después de 5 segundos vuelva a

presionar el INTERRUPTOR DE ENCENDIDO para encender.

NOTA: Presione el Botón de Reseteo del Interruptor Bi-metal del Intercambiador

Térmico para resetear la unidad cuando se activa el Interruptor Bi-metal del Intercambiador Térmico. Asegúrese de desconectar el cordón de suministro de energía antes de presionar el Interruptor de Reseteo del

Interruptor Bi-metal del Intercambiador Térmico.